


Padolo



Guida utente



Grazie per l'acquisto!

Abbiamo creato Padolo per avvolgere e svolgere la copertura a barre in modo rapido.

Coprire la piscina quando non viene utilizzata permette di ridurre l'evaporazione dell'acqua e dei prodotti di trattamento, di limitare l'accumulo di foglie o polline e di conservare il calore.




1 : Padolo Master: Pulsante ON/OFF.
2 : Presa femmina per caricabatterie.
3 : Padolo Master: Asse maschio, da inserire nella prima barra.


4 : Padolo Secondario: Asse maschio, da inserire nella prima barra.
5 : Telecomando.
6 : Caricabatterie 220V.
7 : [Opzione] Adattatore femmina/femmina per copertura dotata di perni quadri maschio.

A: Messa in funzione

Verificare lo stato della batteria.




Ricaricare la batteria.



Nota: riporre il caricabatterie (6) in un luogo asciutto.


B: Verificare

Verificare se è necessario l'uso dell'adattatore (7).




Verificare il senso di avvolgimento.

La copertura deve avvolgersi passando sotto la barra.








Per cambiare il senso di avvolgimento del modulo Master* :



* Valido per tutti i modelli il cui numero di serie inizia con 2026 e successivi.



C: Avvolgere la copertura



Tenere la cinghia di svolgimento in mano trattenendo leggermente il Padolo.



Premere il pulsante del radiocomando (5). Padolo inizia ad avvolgere la copertura a barre.

Rilasciare il radiocomando (5) per interrompere l'avvolgimento.









Se è necessario disimpegnare il 4° bordo:





Padolo vi permette di liberare il 4° bordo e godere appieno della vostra piscina.



D: Svolgere la copertura



E: Associare un nuovo radiocomando*




Nota: se smette di lampeggiare del pulsante, è possibile attendere altri 20 secondi affinché lampeggi di nuovo.

* Valido per tutti i modelli il cui numero di serie inizia con 2026 e successivi.


Consigli di sicurezza

La piscina può costituire un grave pericolo per i vostri bambini. L'annegamento può verificarsi molto rapidamente, anche se sanno nuotare.

La presenza fisica di un adulto responsabile è indispensabile quando la vasca è aperta.



Prestate la massima attenzione, imparate le manovre di primo soccorso e affiggete questi numeri d'emergenza vicino alla piscina:



Un bambino può annegare in meno di 3 minuti.

Nessun sistema di copertura per piscina può sostituire il buon senso o la responsabilità individuale. Inoltre, non ha lo scopo di sostituirsi alla sorveglianza e alla vigilanza dei genitori e/o degli adulti responsabili, che rimangono i fattori essenziali per la protezione dei bambini piccoli.

La sicurezza è garantita solo con un sistema di copertura chiuso, bloccato e correttamente installato in conformità con le istruzioni del produttore.

Un sistema di copertura deve essere sistematicamente installato in caso di assenza, anche se temporanea.

Riporre Padolo e i dispositivi necessari per azionare le coperture fuori dalla portata dei bambini. È vietato salire, camminare o saltare su un sistema di copertura di sicurezza.

In caso di riparazione del sistema di copertura, di riscontro di un malfunzionamento che impedisca la chiusura e la messa in sicurezza della vasca, o di un'indisponibilità temporanea, adottare tutte le misure necessarie per impedire l'accesso alla vasca ai bambini.

Rispettare i livelli d'acqua definiti dal produttore.

Non utilizzare mai Padolo quando una persona o un animale si trova all'interno della piscina.

Controllare l'assenza di bagnanti o di corpi estranei nella vasca prima e durante la manovra.

Consigli di sicurezza (continua)

Non immergere mai Padolo nell'acqua.

Non sganciare mai Padolo dalla barra quando è in funzione.

Padolo è un apparecchio che funziona a bassissima tensione di sicurezza. Non vi è alcun rischio di scossa elettrica.

Padolo è un apparecchio potente. Solo un adulto responsabile può metterlo in funzione.

I bambini non devono giocare con Padolo.

Padolo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 15 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che siano supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in totale sicurezza e ne comprendano i pericoli connessi.

In caso di problemi, non aprire Padolo e contattare il rivenditore.

Assicurarsi di leggere attentamente il manuale d'uso prima di mettere in funzione Padolo.

Varie

La sostituzione del radiocomando, del caricabatterie, dell'adattatore femmina/femmina o della batteria è possibile. Contattare il proprio rivenditore.

Cura, manutenzione e rimessaggio invernale

La manutenzione è a carico del cliente.

Riporre Padolo e il relativo caricabatterie in un luogo asciutto, lontano dalla portata dei bambini e dai prodotti a base di cloro.

Durante la stagione, ricaricare Padolo almeno ogni 4 mesi.

Per il rimessaggio invernale, conservare Padolo carico in un luogo a temperatura mite ($>16^{\circ}\text{C}$).

Ricaricare ogni 3 mesi in caso di stoccaggio in un locale freddo ($<10^{\circ}\text{C}$).

Riciclaggio

Gli imballaggi, i manuali e il promemoria eco-responsabile possono essere riciclati secondo le norme e le prescrizioni vigenti.

Fine vita delle apparecchiature

Non smaltire gli apparecchi dismessi o le batterie usate insieme ai rifiuti domestici indifferenziati.

È vostra responsabilità consegnare tutti i rifiuti, in particolare quelli di apparecchiature elettriche ed elettroniche, conferendoli presso un punto di raccolta dedicato al riciclaggio e al recupero.

Alcuni prodotti contengono sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente; queste verranno eliminate o neutralizzate.

Informarsi sui sistemi di ritiro e raccolta esistenti:

www.quefairedemesdechets.fr

Normativa: Padolo è conforme alla norma NF P90-308.

Garanzia: 2 anni.

Assistenza: support@padolo.fr, www.padolo.fr/notice.

Padolo

